



Coffre-fort mural

CityLine ★★



Coffre-fort mural « CityLine »

- Niveau de sécurité B selon VDMA 24992, version de mai 1995
- Porte à double paroi
- Verrouillage par pènes ronds rotatifs
- Porte avec matière de protection anti-feu selon DIN 4102-A1
- Rainure anti-feu
- Intérieur optimisé pour format classeurs

Version S

Serrure blindée de sécurité à double panneton

- Certifié par VdS, classe 1
- Certifié ECB-S d'après EN 1300, classe A
- 9 gorges
- 1.000.000 fermetures différentes
- Livraison d'usine toujours avec 2 clés



CW 5 350 S



Article	EAN	Extérieur HxLxP	Intérieur HxLxP	Porte HxL	Poids	Volume
	40 03482...	mm	mm	Ouverture mm	kg	l
CW 5 350 S	15030 6	326x440x350	243x343x294	243x335	19,5	24,5

Niveau de sécurité BURG-WÄCHTER



Instructions d'installation importantes pour les coffres-forts muraux – A respecter impérativement !

- Après déballage, veuillez vérifier le bon fonctionnement de votre nouveau coffre-fort.
- Pour votre propre sécurité, retirez toutes les piles du panneau frontal.
- Insérez toutes les piles de façon permanente uniquement après avoir terminé tous les travaux et lorsque plus aucune humidité n'est présente dans l'environnement du coffre-fort.
- Vous vous protégez ainsi contre les court-circuits causés par l'humidité et empêchez éventuellement un recodage par des personnes non autorisées.
- Préparer le perçage du mur selon le schéma ci-contre
- Le perçage du mur doit être assez grand pour permettre au coffre-fort d'être entouré sur tous les côtés d'au moins 100 mm de béton.
- Bien couvrir la façade du coffre-fort avec un film en le collant
- Insérer et caler les coffres-forts de manière perpendiculaire (**respecter la mention « en haut »**) dans l'ouverture, effectuer un contrôle avec un niveau à bulle.
- Béton classe C35/45, couler et compacter le médélonge 1:4, le médélonge ne doit pas être trop humide.
- Ouvrir la porte du coffre environ 2 jours après le bétonnage, essuyez toute trace d'humidité et laissez sécher.
- Pour des raisons de sécurité, les coffres-forts et les clés ne sont pas numérotés. Des clés supplémentaires ne peuvent être fabriquées que sur présentation d'un modèle de clé. Ne pas huiler ni graisser les serrures de coffres-forts.
- Pour les coffres-forts pourvus d'une serrure à combinaison, conserver votre code secret dans un lieu sûr.
- **Attention** : En cas d'installation dans des murs extérieurs, de la condensation peut se produire en raison des différences de température.
- Le coffre-fort doit alors être isolé en conséquence. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages consécutifs à la condensation et une mauvaise installation.

