



**OUVRIRE LE COFFRE DE SECURITE**

Insérer 4 piles AA de 1.5V après avoir fait glisser le couvercle des piles sur la droite.

REMARQUE : L'utilisation des piles non alcalines ou rechargeables N'EST PAS RECOMMANDEE.

ETAPE 1 : Presser le bouton départ \* (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 2 : Entrer le code usine (4560) (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 3 : Presser le bouton FIN # (un voyant vert et sonore apparaît)

ETAPE 4 : Tourner la poignée vers la droite et ouvrir le coffre de sécurité.

REMARQUE : Dès 3 faux codes, un signal rouge et 4 Bips sonores apparaissent, la serrure reste bloquée et inutilisable pendant 3 minutes (un voyant rouge clignote avec des BIP sonores)

**CHANGER LE CODE**

Comment programmer un nouveau code.

REMARQUE : Le code utilisateur peut être composé de 4 à 16 chiffres.

ETAPE 1 : Presser le bouton M à l'intérieur de la porte (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 2: Entrer le nouveau code ( Ex: 5555) (un voyant rouge et sonore apparaît)

ETAPE 3 : Presser le bouton FIN # (un voyant vert et deux BIP sonores apparaissent)

\*ATTENTION : assurez-vous que le code choisi est bien le code désiré. Essayez le nouveau code avec la porte ouverte pour confirmer.

-Le code utilisateur reste en mémoire même si les piles sont épuisées.

-La durée de vie des piles est estimée autour de 10.000 utilisations.

**APERTURA DE LA CAJA DE SEGURIDAD**

Retire la tapadera del compartimento de baterías e Introduzca 4 baterías AA de 1.5V.

NOTA: no se recomiendan pilas no alcalinas o recargables.

PASO 1: Presione el botón de inicio \* (LED Rojo parpadea junto con un Bip sonoro)

PASO 2: Introduzca el código maestro de fábrica (4560) ( LED rojo parpadea junto con un Bip Sonoro)

PASO 3: Presione el botón # para terminar (LED verde parpadea junto con un Bip sonoro)

PASO 4: Gire el pomo hacia la derecha para abrir la caja de seguridad.

NOTA: Si el código es introducido erróneamente 3 veces (LED rojo parpadea junto a 4 Bips sonoros). La cerradura se bloquea e inutiliza durante 3 minutos (LED roja parpadea durante 3 minutos junto a un BIP sonoro)

**CAMBIO DE CODIGO DE USUARIO**

Sustitución del código maestro de fabrica

NOTA: El código de usuario puede constar de 4 a 16 dígitos.

PASO 1: Presione el botón (M) situado en el interior de la puerta (LED rojo parpadea junto con un Bip sonoro)

PASO 2: Introduzca su nuevo código de usuario (Ejemplo: 5555) (LED rojo parpadea junto con un bip sonoro)

PASO 3: Presione el botón # para terminar (LED verde parpadea junto con un doble BIP sonoro)

\*ATENCION: confirme que el código introducido es el deseado. Con la puerta abierta y los pestillos en posición cerrada, introduzca su nuevo código y compruebe que la cerradura se desbloquea.

-El código de usuario permanece en memoria incluso si las baterías se agotan.

- La duración estimada de las baterías es de aproximadamente 10.000 operaciones

**TO OPEN SAFE**

Insert 4 units of 1.5V AA Battery after opening the cover of battery

NOTE: Non-Alkaline and rechargeable batteries ARE NOT RECOMMENDED.

STEP 1: Push start button \* (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 2/ Enter the code (4560) given by the manufacturer (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 3: Push the button # in the end (Green LED flickers with BIP sound)

STEP 4: Turn knob (key) to the right and open the safe.

Note: If wrong code are tried over 3 times (Red LED flickers with BIP-BIP-BIP-BIP sound), the lock gets paralyzed doesn't work for 3 minutes (Red LED flickers for 3 minutes with BIP sound)

**TO CHANGE PERSONAL CODE**

Convenient change of the master code

Reference: The personal code could be input from 4 digits to 16 digits.

STEP 1: Push button (M) which is inside the safe (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 2: Enter the new Personal Code (ex:5555) (Red LED flickers with BIP sound)

STEP 3: Push the button # in the end (Green LED flickers with BIP-BIP sound)

\*Caution: To confirm if the code is exactly entered, push the code in opening procedures prior to closing door.

-The personal code is not erased even if battery is completely exhausted.

- Battery life span: can be used around 10.000 times